

OIOT SI-2 Установка и настройка

Для установки вам потребуются счетчик импульсов SI-2, смартфон (подойдет ноутбук или планшет, нужно чтобы был WIFI), а также название и пароль вашей сети WIFI. Зарегистрируйтесь на сайте <http://oiot.ru/> и перейдите в личный кабинет. Показания от SI-2 появятся после его настройки.

Шаг 1 Возьмите кабели, которые идут от счётчиков. В каждом кабеле есть два провода. Если у вас 4 провода, то обычно нужны белый и красный. Снимите по 1 сантиметру изоляции на концах проводов. Зачистите концы проводов если они окислены.

Шаг 2 Вставьте 2 провода от счётчика холодной воды в левые (ближе к краю) и 2 провода от счётчика горячей воды в правые разъемы SI-2, чтобы зажимы «схватили» провода. Полярность не важна. Рекомендуется закрепить провода, чтобы они не болтались.

Шаг 3 Удерживайте кнопку на корпусе 5 секунд и отпустите — ярко загорится лампочка. SI-2 вошёл в режим настройки на 10 мин.

Шаг 4 На смартфоне подключитесь к сети Wi-Fi «OIOT». Откроется страница настроек SI-2. Если не открылась, введите в браузере 192.168.4.1.

Шаг 5 Нажмите «Настроить». Заполните имя вашей точки доступа Wi-Fi и пароль. Введите электронную почту, которую вы указали при регистрации на сайте OIOT.RU (можно посмотреть в личном кабинете).

Шаг 6 Слейте несколько литров воды, пока не загорится зеленый индикатор по каждому каналу (холодная/горячая вода).

Шаг 7 Введите текущие показания в кубометрах с 2-3 знаками после запятой (всё равно). Разделитель — точка или запятая. Если нет полей для ввода стартовых показаний, обновите страницу в браузере.

Шаг 8 После заполнения всех полей, нажмите «Сохранить». SI-2 попытается подключиться к Wi-Fi. Если лампочка продолжит гореть дольше 15 сек, это будет означать либо неправильный пароль, либо технические неполадки во время подключения.

Шаг 9 После настройки нажмите на кнопку в течение 1 секунды для мгновенной отправки показаний. Только после этого появятся первые показания на сервере с вашим email.